



Super Okkerrens

Følg altid sikkerheds- og brugsanvisningen.

Dosering:

Inden Super Okkerrens tilsættes skal klorindholdet være 0 mg/l da kloren nedbryder Okkerrens.

Tilsæt 1 kg Super Okkerrens pr 20 m³ vand.

Opløs Super Okkerrens lidt ad gangen i en ren spand med poolvand og tilsæt opløsningen foran indløbsdyserne med filterpumpen kørende.

Efter 24 timer er okkerbelæggningerne løsnet og kan let fjernes med en bassinkost.

Klor vandet op til 1-3 mg/l og der kan bades igen.

