

Spacare SpaChock:

SpaCare SpaChock er et klorfrit chokmiddel til sikring af vandhygiejnen i udendørs-og indendørs spa, whirlpools og børnebassiner.



Brugsanvisning:

SpaChock tilsættes direkte i skimmeren eller i patronfilteret, med vandcirkulationen kørende.

Vandmassagen (Jets) tændes på laveste hastighed.

Der kan bades 5 minutter efter. Ved ny fyldning eller chok tilsættes 30 ml SpaChock pr. 1000 liter vand.

Før den daglige badning tilsættes 10 ml SpaChock pr. 1000 liter vand.

Skal vandet efter badning henstå ubenyttet til næste dag eller længere, tilsættes 30 ml SpaChock pr. 1000 liter vand til efter-desinfektion af badevandet.

Kontroller oxygen- og pH-niveau med en O₂/pH-tester.

Idealværdi: oxygen 3,0-8,0 mg/l; pH 7,0-7,4.

OBS!

SpaCare SpaChok anbefales til klorfri hurtig - oxydering/chokbehandling af badevand der dagligt behandles med f.eks. SunWac tabletter, Bromin tabletter, BioBromide eller MiniChlor granulat, da behandlingen er lugtfri og der kan bades 5 min. efter tilsætningen.

