

Spacare Sunvac 2.



SunWac 2 anvendes i indendørs spa i udlejningshuse/luksussommerhuse og hoteller til total desinfektion af anlæggets skjulte rør- og pumpesystem for at undgå risiko for sygdomssmitte i badet.

Brugsanvisning.

Sikker bade hygiejne opnås hvis følgende procedure følges: Det skjulte rørsystem skal rengøres hver 4. uge med SpaCare Pipe Cleaner.

Den daglige hygiejne sikres af brugerne selv ved anvendelse af SpaCare SunWac 3 tabletter.

Total desinfektion med SunWac 2 udføres af uddannet servicepersonale

1 gang pr. uge (mellem hvert lejerskift) således: Karret fyldes med rent vand og tilsættes 1 dl. = 100 ml SunWac 2 koncentrat pr. 150-200 l. badevand.

Der må ikke være badende i vandet samtidig. Vandcirkulationen startes, og pumpen skal herefter køre i mindst 5 minutter. Før vandcirkulationen stoppes, startes luftindblæsningen kortvarigt, ca. 10 sek. Karret tømmes og aftørres, hvorefter det igen er klar til brug.

