

Spacare Filter Cleaner.



SpaCare Filter Cleaner anvendes til rengøring af snavsede filterpatroner i udendørs spa og whirlpools. Under filterdrift opsamler filterpatronen bl.a. kosmetik og hudrester, der danner en fedtet belægning som tilstopper filterpatronen, som derfor må rengøres regelmæssigt.

Brugervejledning:

Den snavsede filterpatron tages op af filterhuset og renses for alt synligt snavs mellem lamellerne ved spuling med rent vand.

Patronen anbringes herefter i en plastspand eller et ”renserør”, hvor der tilsættes 1 dl. Filter Cleaner og rent vand til patronen er helt dækket. Efter iblødsætning i mindst 12 timer tages patronen op og gennemskylles grundigt med rent vand, og er herefter klar til ny filterdrift.

Omrystes før brug.

