



## Spacare Sunvac 3.

SpaCare SunWac 3 tabletter anvendes til sikring af vandhygiejnen i indendørs spabade, boblebade og whirlpools til 1-3 personer med et vandindhold på 100-200 l, hvor vandet tømmes ud efter afsluttet badning

### Brugsanvisning.

**Før badning:** Påbegynd vandpåfyldningen i god tid. Fyld op med vand til 5-10 cm over vandmassage dyserne.

**Under vandpåfyldningen tilsættes:** 1 stk. SunWac 3 tablet pr. person som skal benytte badet.

**Hvordan:**

Klip tablettens fri på tre sider og tilsæt den direkte i vandet med vandmassagen kørende. Lad pumpen køre i ca. 1 minut, til tablettens er opløst, før der bades.

**Efter badning:**

Som en ekstra sikkerhed mod bakterievækst afsluttes brugen af spabadet således: Tilsæt med vand- og luftmassagen kørende: 1 stk. SunWac 3 tablet pr. person der har benyttet badet. Efter cirkulation i ca. 1 minut, tømmes karret for brugt badevand. Når spabadet skal benyttes igen følges vejledningen: "Før badning".

I spabade på hoteller og i udlejningshuse rengøres det skjulte rørsystem hver 4.-8. uge med SpaCare Pipe Cleaner. I private bade rengøres det skjulte rørsystem 3-4 gange årligt. I store spabade anvendes SunWac 9 eller SunWac 12 tabletter.

